

Vervangende RFI filter (netfilter) voor Alisun zonnehemels

Oud:



Nieuw:



Aansluiten in dezelfde volgorde als het oude type. Onderstaande nummers komen overeen met de nummers op de foto.

1. Aarde zoals bij de oude filter: De 2 draden gewoon aan één zijde laten zitten.
2. De blauwe draad die van het netsnoer af komt. (input)
3. De bruine draad die van het netsnoer af komt. (input)
4. De andere blauwe draad van de oude RFI filter (output)
5. De andere bruine draad van de oude RFI filter (output)

Met de Tyrap kan de netfilter op een chasisdeel van de zonnehemel stevig vastgezet worden.

TIP:

Wanneer de draden die op de defecte netfilter gezeten hebben zijn aangetast: Kort de aangetaste draden in tot daar waar ze weer goed zijn en het koper weer glanst.

Tip voor de handige zelfreparateur:

De draden van de nieuwe netfilter kunnen bij veel modellen ook rechtstreeks op het aansluitblok (kroonsteenreep) van de zonnehemel vastgezet worden. De draden tussen dit aansluitblok en de oude netfilter komen dan helemaal te vervallen. Er is dan alleen voor de twee aardedraden nog een enkelvoudig kroonsteentje nodig.